



木のフロアマット

商品取扱説明書

このたびは商品をご購入いただき、
誠にありがとうございます。
お客様に長くお使いいただけることを願っています。
施工・使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、
安全に正しく施工されるようお願い致します。

取り扱い上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 使用開始前には、本製品の裏面についているビニールを剥がしてからお使いください。
- 本製品は幅85mmほどの木材が、裏面の吸着シートでつながっておりますので、幅85mm単位でカッターでカットすることができます。
- カットする際は、カッターマットなどの上で、本製品裏面からカッターでカットしてください。
- カッターの刃の状態次第では、裏面の吸着部分が凸凹する可能性があります。
- 平滑な場所でご使用ください。畳など凸凹のある床には吸着しません。
- 遮音フロアやクッションフロアなど、柔らかい床に本製品を使用した場合、裏面の吸着部分との間で音が発生する可能性があります。
- 床の状態、素材によっては裏面の吸着材による汚染が発生する場合があります。
- 床に水や油、ほこりが付着しているとすべる原因になりますので、よく拭き取ってからご使用ください。
- 暖房器具のそばや床暖房など、火気のある場所および高温となる場所でのご使用はお控えください。
- 使用するにつれ、裏面の吸着部分に汚れが付着し滑りやすくなる恐れがあります。その場合は裏面の吸着部分を固く絞った雑巾などで拭き取ってください。
- 長期間使用した場合、本製品を剥がした時に粘着成分が床に付着してしまう場合があります。粘着成分が床に付着してしまった場合は、水拭きして拭き取ってください。
- 長期間使用した場合、床に密着する恐れがあります。本製品を定期的にくらめて風通しをよくしてください。
- 勢いよく本製品にのらないでください。製品が滑って転倒するおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。
- 本製品は木材のため、環境や経年の変化により、膨張や収縮・反り・割れ・日焼けによる変色等が発生する場合があります。
- 本製品は木材のため、長時間濡れたままにしておくと、ヒビ割れやシミ、変色のもとになるので、すぐに拭き取ってください。
- 隙間なく設置した場合、梅雨時期などに空気中の湿気を吸収し膨張したピース同士が盛り上がり、アーチ状の膨らみが発生する場合があります。その場合は一度本製品をはがし、設置しなおしてください。
- 裏面の吸着部分が直射日光に当たらないよう保管ください。
- 使用状況や経年数によっては、吸着力がなくなることがあります。

お手入れ方法について

- 本製品は洗えません。
- 本製品の吸着力が弱くなったと感じましたら、裏面の吸着部分を固く絞った雑巾などで拭き取り、よく乾燥させた後ご使用ください。
- 木質材料は本質的に水気を嫌います。本製品表面のお手入れは下記をご確認ください。
 - (1) 日頃のお手入れは掃除機がけと、から拭きで十分です。

から拭きで落ちない汚れは、固く絞った雑巾などで拭き取ってください。
 - (2) スチームモップやスチーム洗浄機のご使用は控えてください。
 - (3) 水や洗剤などをこぼしたまま長時間放置すると、シミや変色するおそれがあります。

すぐに拭き取ってください。
- 上記でも落ちない汚れのひどい場合は、下記をご確認ください。

水で薄めた中性洗剤を含ませた雑巾を固く絞った雑巾で拭き取ってください。
ただし濡れ雑巾を頻繁に使用すると表面にひび割れが生じることがありますのでご注意ください。
推奨の洗剤は下記になります。

 - ・マイペット【花王(株)】
 - ・オール床クリーナー【(株)リンレイ】など

※洗剤を使用する場合は、あらかじめ目立たないところで試験洗いをし、異常のないことを確認してください。

※アルカリ性の強い洗剤は使用しないでください。

※洗剤を多量に撒き散らしたり、多量に塗付したりしないでください。

※スプレータイプの床用洗剤の場合は、雑巾に洗剤をスプレーして拭いてください。

使用上のご注意

- キャスターの使用頻度が高い箇所はカーペットなどを敷いて保護し、直接キャスターは使用しないでください。
- 球状、および鉄製のキャスター付き家具はご使用をお避け下さい。
- ピアノや冷蔵庫、机、棚などの重量物の脚部には小幅の保護板などの緩衝材を敷いてください。

直接置いたり、引きずって移動すると凹みやキズのもとになります。
- ベットのツメで表面を傷つける可能性があるため、注意してください。
- ベットの排泄物を放置すると、シミや変色する場合があります。

排泄物で汚れた場合はすぐに拭き取ってください。
- 外部からの砂やスリッパの裏面に付着した異物により表面がすり傷状に見える場合があります。

砂や異物を除去し、ご使用ください。

アフターサービス・品質保証

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容により無償交換又は返金を行うことをお約束するものです。

保証期間中、商品に不具合が発生した場合には、お客様商品相談窓口にご連絡ください。

保証期間経過後や下記の免責事項に該当する場合は有償対応となります。

■ 保証期間

商品到着日 年 月 日

商品到着日から2年間

■ 保証内容

使用説明書・組立説明書・本体添付ラベル等の注意書きに沿った組立・使用状態で、保証期間内に生じた、弊社の責任に起因する商品の不具合は、無償交換・返金させていただきます。(下記の免責事項に該当するものを除く)

■ 免責事項 <保証期間内であっても、次のような場合には有料(商品・部品代+配送料)となります。>

- 1 組立説明書に記載された方法以外の組立に起因する不具合
- 2 用途外に使用された場合の不具合(例えば、屋外で使用した場合)
- 3 仕上げ面のキズなどの不具合で、引渡し時に申し入れがなかったもの
- 4 引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合
- 5 消耗性部品の組替えや修理に起因した不具合
- 6 耐荷重を超えた積載物や偏荷重の影響による割れや凹みなどの不具合
- 7 冷暖房に起因する室内の乾燥による隙間・反り・キシミ音などの不具合
- 8 保証期間経過後の申し入れ、または不具合発生後速やかに申し入れがなかったもの
- 9 火災・地震・水害・落雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害による不具合
- 10 建築躯体の変形など商品以外の不具合で生じた故障及び損傷
- 11 犯罪など不法な行為に起因する不具合
- 12 環境が悪い場所で(例えば、部屋内外の温度が極端に違う部位で、又極端に乾湿を繰り返す場所など)使用されたことに起因する不具合
- 13 経時変化による変退色、汚れ、劣化、摩耗など
- 14 その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの